Настройка и сортировка каналов на телевизорах LG

Внимание! Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

1. Для начала настройки нажмите кнопку SETTINGS на пульте дистанционного управления.

2. В появившемся на телевизоре окне выберите вкладку КАНАЛЫ, нажмите кнопку ОК. Повторным нажатием кнопки ОК выбираем пункт Автопоиск.



3. На экране появится меню Автопоиск, в котором выбираем пункт КАБЕЛЬНОЕ ТВ, нажимаем кнопку ОК.

Автопоиск	1	5 X
5 Выберите источник Изменив источник входног	входного сигнала для настрої о сигнала, существующий список ка	йки программ. налов будет удален
-	Антенна Кабельное ТВ	
		Пропустить

4. Пункт выбора оператора. Выбираем ДРУГИЕ ОПЕРАТОРЫ, нажимаем ОК.



5. Преднастройка кабельного ТВ, оставаясь на пункте ТИП, нажимаем на пульте кнопку СТРЕЛОЧКА ВЛЕВО.

	Автопоиск				3	2	×
4	5	Преднаст	ройк	а кабелі	ьного ТВ		
		Тип	<	Сеты	>		
		Начальная частота (кГц)	<	338000	>		
		Конечная частота (кГц)	<	466000	>		
		ID сети	<	Авто	>		
				0	2.		
		-	Сброс			Далее	

После изменения пункта ТИП на "ПОЛНАЯ" нажимаем кнопку ДАЛЕЕ

Автопоиск	- antites	_		1	E	×
5	Пред	настройк	а кабелі	ьного ТВ		
	Тип	<	Полная	>		
		Слепой поиск				
1000				-	Далее	

6. В пункте выбора параметров поиска, ничего не изменяя, нажимаем кнопку ВЫПОЛНИТЬ

Автопоиск	1	
5	Выберите параметры поиска.	
	Кабельное ТВ	
	Только цифровые	
	Пропуск зважфрованных программ	
	Выполнить	

7. Процесс автоматичиского поиска каналов и его завершение. По окончании нажимаем кнопку ДАЛЕЕ

Автопоиск	[1]	- × =
4 5 Выпо	ЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИ астройку и перейти к следующему шагу, нажми Частота (кГц), 113000	ICK rre кнопку [Далее] 2%
	 Цифр. каб. ТВ Радно (кабельное) Кабельное ТВ 	0 salgeso 0 salgese
	The second s	
	Далее (Каб, ТВ)	-
Автопонск	Janee (Kaó, TB)	
Автопоиск 4 5	Далее (Каб, ТВ) СС С Автопоиск завершен,	
Автопоиск	Далее (Каб, ТВ) СС С Автопоиск завершен,	100%
Автопоиск 45	Далее (Каб. ТВ) С 10 (С 10 С 10	100% 131 restore 0 suigere 3 resigner

8. Для завершения настройки каналов нажимаем кнопку ГОТОВО

Настройн	а выполнена		
6	Havanı Osea I	ная настройка выполнена комтесь со слиском настроек.	
		Готово	

Сортировка каналов

1. Для начала сортировки каналов необходимо на пульте нажать кнопку LIST.

2. Находясь в появившемся списке, нажимаем КРАСНУЮ кнопку на пульте с одной белой точкой.



3. Выбор перемещаемого канала осуществляется с помощью стрелок на пульте. Для переключения списка каналов с цифровых на аналоговые нажимаем стрелочку вверх на пульте до выделения ЦИФР.КАБ.ТВ переключаем на КАБЕЛЬНОЕ ТВ. После выбора нужного канала нажимаем ОК. Далее нажимаем ЖЕЛТУЮ кнопку с тремя белыми точками.

D Beginnesses	+++++	-						
0	+++++	100					- Grav. 1/30	
-		100	1	C 01		2	C 02	
1 3	C 03			S 02		5	S 03	
6	S 04		7	S 05	п	8	S 06	
9	S 08	1	10	S 09		11	S 10	
12	C 07	10	13	C 09		14	C 11	1
15	S 11	Π	16	S 12		17	S 13	
18	S 21		19	S 22		20	S 23	

4. Выбора новой позиции канала. Выбор новой позиции канала осуществляется с помощью стрелок крестовины на пульте, если это цифровой канал то новый номер канала можно задать с помощью цифр на пульте.

		Цифр. к	ad, TB Pa	реа (кабельное) Каб	ельное ТВ	ų.		
Digenerator		_						Ctp. 1/10
0		1	Ţ	C-01	Π	2	C 02	
□ 3	C 03	10	4	S 02		5	S 03	
E 6	S 04		7	S 05		8	S 06	
9	S 08		10	S 09		11	S 10	
12	C 07		13	C 09		14	C 11	
15	S 11	Π	16	S 12	Π	17	S 13	
🗖 18	S 21	11	19	S 22		20	S 23	

Канал сохранит новое положение после нажатия на кнопку ОК.

		Цифр. к	IG, TB PAA	vio (kateriuvoe) Kot	ельное ТВ			
Bannax								. 1/10
0	+++++	*	1	C 02		2	C 03	
3	S 02	Π	4	S 03		5	S 04	
6	S 05		1	C 01		8	S 06	
9	S 08		10	S 09		11	S 10	
12	C 07		13	C 09		14	C 11	
III 15	S 11		16	S 12		17	S 13	
18	S 21		19	S 22		20	S 23	

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом

