Настройка и сортировка каналов на телевизорах Panasonic

Внимание! Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

1. Для начала настройки переходим в режим показа цифровых каналов, нажав на кнопку TV, далее нажимаем кнопку MENU на пульте дистанционного управления.

2. В появившемся меню, выберите вкладку УСТАНОВКИ. На этой вкладке выбираем пункт МЕНЮ НАСТРОЙКИ DVB-C, нажимаем кнопку OK.

Buferre	Настройка и редакти	рование каналов	
Установки	Дополнительно		
таямер	DivXO VOD	Bua	
4)	Обычный интерфейс		
Сеть	Настройки экрана		
•••	Меню настронки DVB-с	доступ	
Заук	Блокировка от детей	Ластия	
Картинка	Меню соединений		
	Эконавигация		

3. Далее выбираем АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем кнопку ОК



4. В меню параметров автонастройки меняем режим сканирования на ПОЛНЫЙ, далее выбираем НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ, нажимаем ОК.



5. На экране появится предупреждение об удалении предыдущих настроек, нажимаем кнопку ОК.



6. Меню поиска аналоговых каналов. По завершении поиска меню должно автоматически закрыться, включится первый цифровой канал.

Выполнение	0.17	Constant of the local division of the	1009
Это займет около 10 ма			
N2	Имл ханала	Tun	Kaveuo
			1
Бесплатн. ТВ: О	Платн. ТВ: О	Радио: О	
	Идет поиск		
Chickond			
.			

Сортировка аналоговых/цифровых каналов

1. Для начала сортировки нажимаем на пульте MENU, выбираем вкладку УСТАНОВКИ, далее выбираем МЕНЮ НАСТРОЙКИ DVB-C/MEHЮ АНАЛОГ. НАСТРОЙКИ, нажимаем OK.

	Эконавигация		A STATE OF
Картинка	Меню соединений		Sec. Starks
6	Блокировка от детей	and the Set	3.5 6.6
a 3ayıc	Меню настройки DVB-C	Доступ	
2	Язык		
Сеть	Настройки экрана	and the second second	- NSC NAC
	Обычный интерфейс	A CONTRACT	A BARRA
таимер	DivX@ VOD	a the second second	Self-Sector
Verauonuu	Дополнительно	Выкл.	E-engine
Установки	- A - Le Ser		6.3
			27.52.5
Выбрать	Настройка и редакти	рование каналов	AND IN A DECIMAL
Доступ Выхо			BBepx ctp.

and on Lovales o	1	A TOTAL OFN	-	EUROSPORT
Кар	отинка	Меню соединений		
Д Заук		Блокировка от детей		
	Звук	Меню аналог. настройки	Доступ	CONTRACTOR OF
Сеть		Язык	Carl Property into	
	Сеть	Настройки экрана		data +
		DivX@ VOD		risberg *
• I	аймер	Дополнительно	Выкл.	
Уста	новки	Системное меню		
Выбр Доступ	Выход Возвра	Настройка и редактир	юванне каналов	Вверх стр. 🚮 Вниз стр. 🚽

2. Выбираем СПИСОК КАНАЛОВ, нажимаем ОК.

	Валантор Избранного	and the second se	States and a second
Картинка	Генгри узизоранного	Лоступ	- Salar
	Автонастройка	Aderia	
2 Знук	Ручная настройка		201442100
Сеть	Обновить список каналов	The sector of the	
	Сообщение о нов канале	Выкл.	No. 6 Post
Э Таймер	Состояние сигнала	A PARTY AND AND	a so
	Аттенюатор	Выкл.	Service State
5	Добавить ТВ-сигнал		Forming
Установки	- " - Harris	des des	1000
Consica -	onca canyon	The Case	
Выбраты	С н. в чем Пропускает ненужные	каналы или редактирует каналы	8
Доступ	valivities av an inner pro-		

3. В появившемся списке находим необходимые каналы. Нажимаем на пульте на ЗЕЛЕНУЮ кнопку "Сдвинуть".

Списон	к аналоговых как	лов		11	1
- 21	3 ESP I				
۲	4 NOWOS			The second value of the se	
e e	5				-
ď	6 *****				
ď	7 *****				100
) e	8 *****				
đ	9 *****				1.
	Выбрать Скрыть Выход Возвра		N.K.	Вверх стр. С Вниз стр. С	R
H	астроить	Сдвинуть	Показать всё	📧 Изн. иня	Par.

4. С помощью цифровых кнопок на пульте либо с помощью стрелок вверх/вниз изменяем позицию канала на желаемую. Нажимаем на пульте на ЗЕЛЕНУЮ кнопку "Подтвердить"

	19.16 Plot	CT DUN		LONOPICIA
Спис	ок аналоговых	каналов		
	3 NOW05			
	4			100
	5 *****			
	6			-
	7: ESP 1			
	8			- 1
	9			
Пода	твердить	иход		
	N.	Подтвердить		

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.



