## Настройка и сортировка каналов на телевизорах Samsung

#### (5 серия и выше)

Внимание! Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

### Настройка каналов

1. Для начала настройки нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем вкладку ТРАНСЛЯЦИЯ нажатием центральной кнопки на крестовине либо нажимаем стрелочку вправо.

<ul> <li>Изображение</li> <li>Заук</li> <li>Трансляция</li> <li>Сеть</li> <li>Функции Smart</li> <li>Система</li> <li>Поддержка</li> </ul>	Трансляция Автонастройка Антенна Список каналов Телегид Диспетчер расписания Изменение канала Изм. избранное	Кабель
--	---	--------

2. Выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем стрелочку вправо либо центральную кнопку на крестовине (готово)

Трансляция		Поиск всех каналов и сохранение в памяти Т
Аатонастройка		<ul> <li>Автонастройка</li> <li>Кабелини рабонитон</li> </ul>
Антенна	Кабель	
Список каналов		
Телегид		
Диспетчер расписания		
Изменение канала		
Изм. избранное		

3. В появившемся меню аналогично выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА



4. Выбираем ПУСК, нажимаем центральную кнопку на крестовине (готово)

Нажмите Пуск для поиска и сохранения каналов. Примечание. Во время этого поиска текущий список каналов будет удален. Пуск Отмена	

5. В меню автонастройки изменяем РЕЖИМ ПОИСКА на ПОЛНЫЙ, далее выбираем пункт СКАНИР.

Для поиска каналов опр выберите Сканир	еделите параметры и	Установите режин поиска с понощью кнопок вверх/вни
Антенна	Кабель	
Тип канала	Цифр. и аналог.	
Режим поиска	Полный	

6. Прогресс автоматической настройки

Идет поиск каналов с помо автонастройки	щью функции	
178 MHz	5%	
Цифровые	0	
• TB	0	
• Данные/др.	0	
Аналоговые	0	

7. Для завершения автонастройки нажимаем кнопку ЗАКРЫТЬ.



### Сортировка аналоговых/цифровых каналов

1. Нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем вкладку ТРАНСЛЯЦИЯ нажатием центральной кнопки на крестовине либо нажимаем стрелочку вправо, открываем его.

	Изображение	Трансляция	
	🕑 Звук	Автонастройка	
	Трансляция	Антенна	Кабель
1417 	🗧 Сеть	Список каналов	
- Chill	🗑 Функции Smart	Диспетчер расписания	1274
	Систена	Изменение ханала	
	Поддержка	Изм. избранное	

2. Во вкладе трансляция выбираем пункт ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА, нажимаем центральную кнопку крестовины (готово).



3. В открывшемся списке с помощью стрелок вверх/вниз находим канал, положение которого необходимо изменить. Нажимаем на пульте дистанционного управления КРАСНУЮ кнопку с буквой А.

				Bce		
		1	61			
		8	(2)			
		3				
1			- 59			
			33			
Изн. номера	1		54			
Блокировка						
Удалить		0				
Выбр.асе	and the second		57			

4. С помощью стрелок вверх/вниз изменяем положение канала на желаемое. Нажимаем центральную кнопку крестовины (готово).

a distant			Bce	
CT				
	. 2	-		
3	3	61		
	- 4	52		11811
Изн. нонери				
Блокирские				
Yacom.				
Budp.ace		55		

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.





гинформации о программе. гинформации о программе.
гинформации о программе. гинформации о программе.
гинформации о програмне.
информации о программе.
гинформации о программе.
информации о программе.
ннформации о программе.
информации о программе.
ть здорово!
an Freshness Water Rythms
•

омера 📧 Блокировка 💽 Удалить 😰 Выбр.все [

# Изменение канала

		DEC	
		~	
18	Заезда	Нет информации о программе.	
19	31 канал	Нет информации о программе.	
20	Консонолыская п	Нет информации о программе.	
21	Дождь	Нет информации о программе.	
22	Еда HD	Нет информации о программе.	
23	Телепутешестви	Нет информации о программе.	
24	FashionOne HD	Нет информации о програмне.	
25	Первый HD	Жить здорово!	
26	myZen HD		
		$\vee$	
		(0-9) Перейти к (	🕑 Готове
	18 19 20 21 22 23 24 25 26	18     Звезда       19     31 канал       20     Консомольская п       21     Дождь       22     Еда НD       23     Телепутешестви       24     FashionOne HD       25     Первый HD       26     myZen HD	18 Заезда Нет информации о программе. 19 31 канал Нет информации о программе. 20 Консомольская п., Нет информации о программе. 21 Дождь Нет информации о программе. 22 Еда HD Нет информации о программе. 23 Телепутешестви. Нет информации о программе. 24 FashionOne HD Нет информации о программе. 25 Первый HD Жить здорово! 26 myZen HD