Настройка цифрового телевидения на телевизорах SHARP

Внимание! Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

1. Для начала настройки нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления.

2. В появившемся на телевизоре окне, выберите вкладку ТВ, нажмите кнопку ОК.



3. В появившемся меню задайте параметры РЕЖИМ ТЮНЕРА - КАБЕЛЬ



4. В появившемся окне выберите вкладку ПОИСК КАНАЛОВ и нажмите ОК.



5. В появившемся окне выберите параметр АТВ и ЦТВ и нажмите ОК.

Menu			
) ()	Изображение Звук	Только АТВ АТВ и ЦТВ	
8	ТВ		
*	Функции		
6	Род замок		
1	Эко		
	ок Поиск	<≎> Выбор	(EXIT) Назад