Настройка и сортировка каналов на телевизорах Sony

Внимание! Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

Настройка каналов

1. Выберите тип трансляции «Цифровое и аналоговое ТВ»:

рите тип транслиции для автоматического поиска	служб	
Цифровое и аналоговое ТВ		
Цифровое ТВ		
Аналоговое ТВ		
Пролуск		
	Цифровое и аналоговое ТВ Цифровое ТВ Аналоговое ТВ Пропуск	Цифровое и аналоговое ТВ Цифровое ТВ Аналоговое ТВ Пропуск

2. Выберите тип подключения ТВ «Кабель»:

Выберит	те тип подключения ТВ.	
5	Эфир	
	Кабель	

3. Выберите пункт меню «Начать»:

Тип сканирования	Быстрое сканирование	
Настройка частоты	Авто	
Мастота		
Настройка идентификатора сети	Авто	
Идентификатор сети		
Havara		
110-0110		

Сортировка каналов

Как зайти в режим сортировки Нажмите на пульте кнопку «Ноте», перейдите в меню «Установки», выберите «Настройка аналоговых каналов»:



В появившемся меню выбирайте «Сортировка программ»:



Для перехода в меню сортировки цифровых каналов нажмите на пульте кнопку «Ноте», перейдите в меню «Установки», выберите «Цифровая конфигурация»:

Шифр. конфитурация Нажать Дифр. конфитурация Нажать Дифр. конфитурация Нажать Дифр. конфитурация Нажать Дифр. конфитурация Постройка субтитров Настройка заука Автовонск цифр. станций Диапазон автонастройки Постройка заука По						Настр. аналог. каналов	
Нажать Ф для: Настройна субтитров Настройна зауна Автовоиск цифр. станций Диапазон автонастройни 					6	Цифр. конфигурация	^
ゴ ⊡ ⊕ ♡ ☆					Нажать Настрої Настрої Автопої Диапаз	 Для: Ана субтитров Ака звука нск цифр. станций ом автонастройки 	
тв Мультимедиа Входы Избранные/история Установки	*	םֶּ	Мультимедия	÷.	Избранные/история	Установки	

Выбирайте пункт «Сортировка цифровых программ»:

0400	
Настройка звука	
Автопонск цифр. станций	
Диапазон автонастройки	Стандартный
Сортировка цифровых програм	IM
Руч. поиск цифр. Станций	
Э Передача списка программ	
Автообновление цифр. станций	Вкл.
	 Настройка звука Автопонск цифр. станций Диапазон автонастройки Сортировка цифровых програм Руч. поиск цифр. Станций Передача списка программ Автообновление цифр. станций

Как сортировать каналы.

Из списка слева выберите канал, который хотите переместить на другую позицию (номер позиции отображен в столбце «Прг.») и нажмите центральную кнопку на крестовине пульта:

	Npr.	Название станции	Введите номер программы
	01	C1	
	02	62	
	03	G	
	04	52	
•	05	\$3	
	06	54	
	07	\$5	
	08	56	

После нажатия центральной кнопки на пульте выбранный канал переместится в правую часть экрана. Заполните поле «Введите номер программы» желаемой позицией, на которую вы хотите переместить данный канал, и нажмите центральную кнопку на крестовине пульта:

	Прг.	Название станции	Введите номер программы	02
	02	C2	e 01 C1	
	03	G		
	04	S2		
	05	\$3		
	06	54		
	07	55		
	08	56		
	09	58		
Выбор				RETURN BO

Канал переместился на выбранную нами позицию:

Opr. H	азвание станции	Введите номер прогр	аммы	02
02 (1	_			
04 52				
05 53				
06 54				
07 55				
08 56				
09 S8				

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.



	🥙 Настройка звука	
	Автопонск цифр. станций	
	🙆 Лиалазон автонастробич	Стандартный
	Диалазон автонастройки	creates haven
	Сортировка цифров	вых программ
	🤌 Руч. поиск цифр. Станций	
	Передача списка програми	LMA
	🙆 Автообновление цифр. ста	анций Вкл.
	s	ONY
A 2		
Сортиров	ka nporp.	
Пpr.	Название станции	Введите номер программы
001	Первый канал	
002	Россия 1	
003	Россия 2	
004	Россия 24	
005	Россия К	
006	НТВ	
007	Петербург 5 канал	
008	Интерсаязь-ТВ	
— Преды	дущая — Следующ.	-
Выбор 📖	ELONSEL ONLINE	MRETURNI BO
	16	IONY.
🖆 Сортиров	ка прогр.	
Npr.	Название станции	Введите номер программы 00
002	Россия 1	с 001 Первый канал
003	Россия 2	
	Россия 24	
004	Россия К	
004		
004 005 006	нтв	
004 005 006 007	НТВ Петербург 5 канал	
004 005 006 007 008	НТВ Петербург 5 канал Интерсвязь-ТВ	
004 005 006 007 008 009	НТВ Петербург 5 канал Интерсеязь-ТВ ТНТ	

Npr.	Название станции		Введите номер программы
001	Россия 1	1	
002	Первый канал		
003	Россия 2		
004	Россия 24		
005	Россия К		
006	нтв		
007	Петербург 5 канал		
008	Интерсаязь-ТВ		
- Deland		-	