Настройка и сортировка каналов на телевизорах Toshiba

Внимание! Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

Настройка каналов

1. Для начала настройки нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем пункт НАСТРОЙКА нажатием кнопки ОК.



2. В появившемся меню выбираем пункт АВТОМАТ. НАСТРОЙКА, нажимаем кнопку ОК.

HAC	ТРОЙКА 1/2
Язых	Pycous)
Страна	Poccini
Режим тюнера	Кабель
Автомат, Настройка	Ok.
Ручная настройка АТВ	- With
Ручная настройка ЦТВ	OK
Настройки ЦТВ	
АV-соединение	OK.
Положение изображения	
Быстрая установка	OK

3. Откроется меню автоматической настройки, выбираем НАЧАТЬ ПОИСК, нажимаем ОК.

 Э Предыдущие настройки будут сброшены: 		
Режим настройки	ATBILLTB	
Начать понок	TIK I	
Выбор оператора	the second se	
Тип поиска	Быстрый поиок	
Нач. частота (МГц)	Anto	
Конечная частота	Авто	
Модуляция	Авто	
Окорость передани	Auto	
Идентификатор сети	Авто	

4. Прогресс автоматической настройки каналов.

11.5	Tporpecc	Автомат. Н	астройка	Надено
AT	2 %			2
	Kalen	64	Станция	C-04

5. По завершении автоматической настройки появится таблица найденных цифровых/аналоговых каналов.

Сортировка аналоговых/цифровых каналов

1. Перед сортировкой, необходимо переключиться в режим отображения цифровых или аналоговых каналов (в зависимости от того, какие каналы вы хотите сортировать). Переключение осуществляется нажатием кнопки на пульте дистанционного управления ATV/DTV.

2. Нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем пункт НАСТРОЙКА нажатием кнопки ОК.



3. Для сортировки аналоговых каналов выбираем пункт РУЧНАЯ НАСТРОЙКА АТВ. Для сортировки цифровых каналов выбираем НАСТРОЙКА ЦТВ. Нажимаем кнопку ОК.



4. Если вы будете сортировать цифровые каналы, далее появится меню настройки ЦТВ, в котором необходимо выбрать КАНАЛЫ. Нажимаем ОК. Если вы будете сортировать аналоговые каналы, данный пункт можно пропустить.



5. В появившемся списке находим необходимые канал с помощью стрелочек вверх/вниз. Для выбора канала нажимаем кнопку ОК, если это сортировка аналоговых каналов, нажимаем стрелочку вправо.

100:05	FRA 1-1					cuno strata
		Py	чная настройка	настройка АТВ		
	Положен 1 2 3	ve Kakan C28 C02 C04	CT040 EURSP C-02 C-04	IR		
	4 5 6	552 502 503	5-52 5-02 5-03			

6. Для перемещения канала на желаемую позицию используем стрелочки вверх/вниз. Далее если это цифровые каналы нажимаем кнопку ОК, если это аналоговый канал нажимаем кнопку влево.



Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.







